

Målning Gelcoat – Insjö & Bottenviken

Förbehandling

Ytan måste vara uppruggad, ev blanka ytor slipas med 180-papper

Rengöring

Avlägsna bläster/sliprester och se till att ha en ren och torr yta.

Grundmålning

Rulla 3 - 5 skikt med VC Tar2 (svart), epoxigrund.

Alt. Spruta 80 µm vått /skikt

OBS! Det är viktigt att följa övermålningstiderna, läs på etiketten!

Bottenmålning

Rulla 2 skikt bottenfärg – VC 17m Eco (= biocidfri bottenfärg)

Utan Bottenfärg

Lämna ytan med endast VC Tar2.

