

Målning Gelcoat - Västkust

Förbehandling

Ytan måste vara uppruggad, ev blanka ytor slipas med 180-papper

Rengöring

Avlägsna bläster/slipprester och se till att ha en ren och torr yta.

Grundmålning

Rulla 3 - 5 skikt med GELSHIELD® 200, epoxigrund. Vid behov av spackel kan detta göras med WATERTITE epoxispackel mellan grundfärgsskikten.

Alt. 2 skikt med spruta a 300µm vått / skikt.

OBS! Det är viktigt att följa övermålningstiderna, läs på etiketten!

Bottenmålning

Rulla 2 skikt bottenfärg - MICRON® SUPERIOR

Alt. 2 skikt med spruta a 85µm vått

